



HYRTÄLTET

ALLT FÖR FESTEN SEDAN 1987



Ljudanläggning 700W laddbar

Art.nr: olju700

Vonyx

Innehåll: 1 Elsladd, 1 Högtalare, 2 trådlösa mikrofoner

Koppla in sladden i uttaget på baksidan nere till vänster och i ett vägguttag för att ladda högtalaren.

Strömbrytaren sitter på baksidan nere till höger.

Övriga kontroller och anslutningar:

1, 2: Uttag för anslutning av trådbunden mikrofon.

3,4: Volym trådbundna mikrofoner.

5: Equalizer

10: RCA anslutning för ex. CD-spelare eller telefon/dator via hörlursuttaget.

6: Denna ska vara intryckt om uttagen USB, SD eller Bluetooth användes, uttryckt om RCA-anslutningen används (nr 10)

7: Volym MP3 8: Eko mikrofon 10: Huvudvolym

Trådlösa Mikrofoner

13: På/Av trådlösa mikrofoner 11: Volym mikrofon 1 12: Volym Mikrofon 2

Det sitter även På/Av-knapp på resp. mikrofon.

Batteri:

14: Laddstatus 15: Möjlighet att ansluta externt batteri 12V DC

MP3/WMA

16: Anslut SD/MMC kort som du vill spela MP3/WMA format från

22: Anslut USB-enhet som du vill spela MP3/WMA format från

17: Välj mellan Bluetooth/SD/USB

18: Play/Paus

19: Öppna mapp på SD/USB-enhet

20: Repetera senaste låt

21: Byt låt framåt/bakåt

Ansluta Bluetooth-enhet:

Starta sökning efter Bluetooth-enhet på din telefon.

Håll in Modeknappen (17) på högtalaren tills det står Bluetooth på displayen.

Välj på telefonen att ansluta till "VONYX speaker"

Om lösenord krävs skriv "0000"

På högtalarens display står det då "Connected" ovanför "Bluetooth".

Spela sedan upp musik från telefonen.

Observera att knapp 6 måste stå i rätt läge.

Observera även att volymen på telefonen påverkar hur hög volym det går att få ur högtalaren.

