




HYRTÄLTET

ALLT FÖR FESTEN SEDAN 1987

Monteringsanvisning partytält 18:an

Lägg ut alla beslag och stänger på marken i det mönster de ska sättas upp. Börja med att sätta i de röd/grön-märkta stängerna från takkronorna enligt skiss. Fortsätt sedan med att sätta en gulmärkt pinne mellan takkronorna,nockvinkeln skjutes på och centreras på den pinnen. Från nockvinkeln monteras de två korta vitmärkta stängerna. I andra änden av de diagonala stängerna monteras hörnkryssen, och i de vitmärkta stängerna de raka takfotskryssen. Därefter monteras de resterande gulmärkta stängerna i respektive koppling. Sprintarna sätts i uppifrån och ned och de låses sedan fast av takduken.



Lägg takduken över ställningen och trä flaggstångsfästena igenom takkronorna och takduken. Skruva fast och sätt på flaggorna.

Hela takkonstruktionen lyfts på ena långsidan och dessa ben sätts i och fast med skruv och mutter (använd ej verktyg för att dra åt muttern). Sedan lyfts den andra långsidan och dessa ben monteras.

Spänn nu takduken med gummistropparna som krokas i vajern i takduken och ned i krokarna på kopplingarna. Tältets väggar hängs också upp i denna vajer, tänk på att de ska sitta på utsidan av benen. Ett tips är att börja att hänga väggarna där man vill ha in och utgång.

Jordspikarna slås fast i marken igenom fötterna på tältbenen. Om inte jordspikarna fastnar ordentligt i marken måste tältet säkras på annat sätt med t.ex. spännband i träd, staket eller annat som gör att tältet inte kan blåsa iväg.

OBS!

DET ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET ATT

- Använda verktyg vid montage & demontage
- Klistra dekaler, flaggfästen o.d. på takduk, väggdukar eller beslag
- Grilla i tältet!

Lycka till!